



SOLAR CONTROL FILM
PHOTOGRAPHY
VISUALS & GRAPHICS
EXHIBITION STANDS
IN- & OUTDOOR SIGN
MUSEOGRAPHY

ONDERHOUD VAN RAMEN MET GLASFOLIE

IN GEBRUIKNAME

Was de ramen **pas 3 tot 4 weken** na het aanbrengen van de folie. De folie heeft deze tijd nodig om volledig te hechten op het raam en om volledig uit te drogen van de applicatievloeistof die gebruikt werd bij het installeren van de glasfolie. In deze periode kan een **kleine blaasvorming mogelijk** zijn. Deze **verdwijnt** onder invloed van de zonnewarmte. Probeer **nooit het restwater zelf te verwijderen of de folie te doorprikken**. Dit veroorzaakt blijvende schade aan de folie.

WASSEN

De folie die op uw ramen aangebracht werd is gemaakt van de taaiste kunststoffolie. De folie wordt permanent op het glas aangebracht en zal bij een goed onderhoud vele jaren voordeel opleveren. Hou rekening met onderstaande wasinstructies en de folie zal helder, vrij van krassen en glanzend blijven.

- Vul een emmer met schoonmaakmiddel (neutrale zeep of detergent) en water. Agressieve producten zoals **ammoniak, azijn, enz... kunnen best vermeden worden**. Veeg het raam van boven naar beneden schoon met een drijfnatte, **niet schurende** spons.
- Vermijd de aanwezigheid van **zandkorrels** in de spons. Zorg voor proper materiaal en **spoel de spons** elke keer goed uit.
- Gebruik een **zachte wisser van goede kwaliteit** om het vocht van de ramen te verwijderen. Wrijf niet tegen de naden in.
- Houd de **wisser schoon**. Veeg hem telkens af met huishoudpapier of met een propere doek.
- Wrijf eveneens de **randen en de naden droog** met huishoudpapier of met een propere doek.
- Het gebruik van **solventen is af te raden**. Dit kan de kraswerende laag of het metaal in de folie aantasten.

ONDERHOUD

- Het aanbrengen van **klevende materialen op de folie is af te raden**. De lijmresten zijn moeilijk te verwijderen en het gebruik van oplosmiddelen zal de kraswerende laag aantasten.
- Zonwerende- of isolerende **folie moet voldoende kunnen afkoelen** aan de binnenzijde. Dicht geweven of reflecterende zonweringen binnen de 10 cm achter het glas kunnen beter vermeden worden.
- Het **aanbrengen van enig materiaal op het glas is af te raden**. Beglazing, al dan niet voorzien van folie aan de binnenzijde, moet kunnen afkoelen.